

Notice de programmation

ALLMATIC BRO2WN - BRO4WN



Programmation à partir du récepteur :



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P et relâchez-le.
3. La diode L du récepteur s'allume.
4. Pendant que la diode du récepteur est allumée, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande et maintenez le enfoncé.
5. La diode du récepteur clignote deux fois puis s'éteint. Relâchez le bouton de la télécommande.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.