


Programmierungsanleitung

HR RQ2640 - AQ2640 - R433 - A433 - R868 - A868



Programmierung Ihres neuen Handsenders mit einem schon programmierten Handsender:

Entfernen Sie zunächst die Schutzkappe der Batterie.

1. Drücken Sie gleichzeitig die beiden oberen Tasten des neuen Handsenders.
Lassen Sie die Tasten los.
2. Drücken Sie noch einmal gleichzeitig auf die beiden oberen Tasten des neuen Handsenders.
Die Leuchte des neuen Handsenders blinkt dreimal schnell.
Lassen Sie die Tasten los.
3. Drücken Sie die Taste, welche Sie benutzen möchten. Die Leuchte des neuen Handsenders blinkt einmal. Lassen Sie die Taste los.
4. Platzieren Sie den neuen Handsender und der originale Handsender « Rücken an Rücken ».
5. Drücken Sie die Taste des gebrauchten Handsenders, welche Sie kopieren möchten.
6. Die Leuchte des neuen Handsenders beginnt schnell zu blinken, nach einigen Sekunden blinkt Sie langsam.
7. Lassen Sie die Taste des gebrauchten Handsenders los.
8. Warten Sie einige Sekunden, der neue Handsender blinkt einmal.
9. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Zu beachten: Sie können die weiteren Tasten Ihres Handsender mit der gleichen Operation programmieren.