

## Programmierungsanleitung

### DUCATI ROLLY



#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Nähern Sie sich dem Motor, so daß Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Drücken Sie 6 Sekunden lang die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten.
3. Drücken Sie 2 Sekunden lang dieselbe Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender.
4. Drücken Sie noch einmal 2 Sekunden lang die Taste auf Ihrem neuen Handsender.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.