

Programmierungsanleitung

JOLLY OPEN



Etappe 1 : Setzen Sie Ihren neuen Handsender auf 0

1. Drücken Sie gleichzeitig Taste A und B Ihres neuen Handsenders. Die Diode blinkt 3 Mal.
2. Lassen Sie Taste B los, während Sie weiterhin Taste A gedrückt halten.
3. Drücken Sie 3 Mal auf Taste B. Die Diode des neuen Handsenders blinkt.
4. Lassen Sie nun auch Taste A los.
5. Ihr neuer Handsender ist nun auf 0 gesetzt. Sie können mit der neuen Programmierung beginnen.

Etappe 2 : Programmierung des neuen Handsenders

1. Nehmen Sie Ihren alten, bereits programmierten Handsender und den neuen Handsender.
2. Auf dem neuen Handsender drücken Sie die Taste, die Sie programmieren möchten und halten diese gedrückt. Die Diode blinkt 2 Mal. Wenn dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie Etappe «Setzen Sie Ihren neuen Handsender auf 0 ».
3. Platzieren Sie den alten Handsender dicht vor den Neuen. Drücken und halten Sie die Taste die kopiert werden soll. Die Diode auf dem neuen Handsender leuchtet 3 Mal und leuchtet dann fix.
4. Lassen Sie die Tasten los.
5. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

PS : Wiederholen Sie Etappe 2 für jede weitere Taste die Sie programmieren möchten.