

# Notice de programmation

## Télécommande WHY EVO

### (multi-fréquence 280-868 MHz)

#### Programmation des émetteurs à code fixe et rolling code (hormis BFT et FAAC)

- 1. Activation de la modalité apprentissage.** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " 1 " (en haut, à gauche) de la télécommande WHY et appuyez simultanément 4 fois sur le bouton " 2 " (en haut, à droite).
- 2.** Relâchez tous les boutons. La diode de la télécommande WHY commence à clignoter lentement (tous les 2 " environ).
- 3.** Positionnez la télécommande originale tête contre tête avec la WHY (3-4 cm de distance), en faisant bien attention à ne pas faire toucher les deux émetteurs.
- 4. Apprentissage de la fréquence.** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. Attendez que la diode de la télécommande WHY commence à clignoter rapidement. (Cette opération peut prendre jusqu'à 10 " ). Relâcher toutes les touches.
- 5. Mémorisation du code .** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande WHY sur lequel vous souhaitez enregistrer le code. La diode s'éteint.
- 6.** Votre télécommande est programmée !

Pour les émetteurs rolling-code, procéder à l'enregistrement de la nouvelle télécommande sur le récepteur (procédure D.O.R ou procédure manuelle).

#### Clonage des émetteurs rolling code de marque BFT (D.O.R.®)

Temps nécessaire : 1 minute

- 1. Activation de la modalité apprentissage .** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " 1 " (à gauche) de la télécommande WHY et appuyez simultanément 4 fois sur le bouton " 2 " (à droite).
- 2.** Relâchez tous les boutons. La diode de la télécommande WHY commence à clignoter lentement (tous les 2 " environ).
- 3.** Placez la télécommande originale tête contre tête avec la WHY (2 cm de distance).
- 4. Apprentissage de la fréquence.** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande BFT Mitto. La diode de la WHY s'allume de manière fixe.
- 5.** Relâchez le bouton de la télécommande BFT Mitto. La diode de la télécommande WHY clignote 2 fois de suite.
- 6. Apprentissage du code source.** Appuyez simultanément sur les deux boutons de la télécommande BFT Mitto pendant 5 ". La diode de la télécommande WHY commence à clignoter plus rapidement.
- 7. Mémorisation du code.** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande WHY sur lequel on souhaite enregistrer la télécommande Mitto. La diode s'éteint.
- 8.** Votre télécommande WHY est programmée !

## Notice de programmation

- 9.** Enregistrez la nouvelle télécommande dans le récepteur (procédure D.O.R ou procédure manuelle)

**ATTENTION** : sur certains récepteurs l'apprentissage via radio de nouveaux émetteurs peut parfois être désactivé par l'installateur. Dans ce cas, veuillez procéder à l'enregistrement manuel des nouveaux émetteurs.

### Enregistrement manuel de la télécommande WHY sur récepteur BFT

#### Émission du code source de la télécommande WHY EVO (équivalent touche cachée BFT)

- Appuyer simultanément pendant 8 secondes sur les touches 1 et 2 de la télécommande WHY. La diode de l'émetteur commence à clignoter. Relâchez tous les boutons.
- Appuyez sur la touche sur laquelle le code source BFT a été enregistré.

### Clonage des télécommandes rolling code de marque FAAC 433-868 MHz (XT2, XT4, T2, T4, DL2, DL4, TML2 433 SLH, TML4 433 SLH).

Temps nécessaire : 1 minute

- 1. Activation de la modalité apprentissage.** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " 1 " (à gauche) de la télécommande WHY et appuyez simultanément 4 fois sur le bouton " 2 " (à droite).
- 2.** Relâchez tous les boutons. La diode de la télécommande WHY commence à clignoter lentement (tous les 2 " environ).
- 3. Apprentissage du code source.** Appuyer simultanément sur les boutons 2 et 3 de la télécommande FAAC. La diode de la télécommande FAAC commence à clignoter.
- 4.** Positionnez la télécommande FAAC tête contre tête avec la WHY (2 cm de distance), puis appuyez sur la touche à copier de la télécommande Faac. Le voyant de la télécommande WHY commence à clignoter plus rapidement.
- 5. Mémorisation du code.** Appuyez sur la touche de votre choix de la télécommande WHY, jusqu'à ce que la diode s'éteigne.

**D.O.R.® - Procédure d'enregistrement des émetteurs rolling-code sur le récepteur (valide pour les récepteurs de marque Allmatic, Aprimatic, Benincà, BFT, Cardin, Mhouse, Nice, VDS).**

Pour activer les nouveaux émetteurs rolling code sur le récepteur en suivant la procédure D.O.R.®, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Placez-vous à proximité de l'automatisme, dans le champ de réception du récepteur (2-3 mètres).
2. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes environ le bouton de la télécommande WHY que vous avez programmé. La diode commence à clignoter. Relâchez le bouton.
3. Attendez que la diode de la télécommande WHY s'éteigne.
4. Essayez la télécommande WHY.

## Notice de programmation

**ATTENTION** : sur certains récepteurs l'apprentissage via radio de nouveaux émetteurs

peut parfois être désactivé par l'installateur. Dans ce cas, veuillez procéder à l'enregistrement manuel des nouveaux émetteurs.

**Pour les émetteurs non-DOR, il suffit de suivre la procédure classique d'enregistrement sur le récepteur (voir notice des fabricants).**