

Notice de programmation

STAGNOLI ZEUS



Programmation de votre nouvelle télécommande

1. Approchez l'ancienne et la nouvelle télécommandes jusqu'à ce que leur plastique se touche.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche de la nouvelle télécommande que vous souhaitez programmer. La lumière de la nouvelle télécommande commence à clignoter.
3. Appuyez sur la touche de l'ancienne télécommande que vous désirez copier.
4. La lumière de la nouvelle télécommande émet un clignotement long puis s'éteint.
5. Relâchez les deux touches.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.