

Cod. 4791030 INTENSE BLACK

Cod. 4791031 ACID GREEN

Cod. 4791032 VULCAN RED

Cod. 4791033 PURE EMERALD

Cod. 4791034 PURE GREY

Cod. 4791035 PURE YELLOW

PROCEDURE DUPLICAZIONE / MANUAL INSTRUCTIONS
CODICI FISSI / FIX CODES

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE

FUNZIONAMENTO DIRETTO
 DIRECT FUNCTIONING

ROLLING SIMPLE

*consultare la lista di compatibilità / *verify compatibility list

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE*

TECNOLOGIA WHY SYNC
 WHY SYNC TECHNOLOGY

FUNZIONAMENTO DIRETTO
 DIRECT FUNCTIONING

AGIRE IN RICEVENTE
 ACT ON THE RECEIVER

ROLLING COMPLEX (BFT MITTO)

RADIOCOMANDI COMPATIBILI
COMPATIBLE REMOTE CONTROLS

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE*

TECNOLOGIA WHY SYNC
 WHY SYNC TECHNOLOGY

AGIRE IN RICEVENTE
 ACT ON THE RECEIVER

**Nelle versioni meno recenti, servendosi di uno spillo premere il tasto nascosto che si trova sul retro del trasmettitore.
 **In the old versions, press hidden button located on the back by using a pin.

ROLLING COMPLEX (FAAC/GENIUS)
ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER.
 Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.

WARNING: VERIFY IF THE REMOTE CONTROL IS A MASTER.
 Pressing any button, the LED has to emit a double flash instead switch on as a fixed light.

RADIOCOMANDI COMPATIBILI
COMPATIBLE REMOTE CONTROLS

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE

FUNZIONAMENTO DIRETTO
 DIRECT FUNCTIONING

ROLLING COMPLEX (AVIDSEN/V2)

RADIOCOMANDI COMPATIBILI AVIDSEN
COMPATIBLE REMOTE CONTROLS AVIDSEN

RADIOCOMANDI COMPATIBILI V2
COMPATIBLE REMOTE CONTROLS V2

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE*

TECNOLOGIA WHY SYNC
 WHY SYNC TECHNOLOGY

AGIRE IN RICEVENTE
 ACT ON THE RECEIVER

WHY EVO MINI ----> WHY EVO MINI

Se il codice presente è un CODICE FISSO O ROLLING SIMPLE
If the code is a FIX CODE OR ROLLING SIMPLE

Se il codice presente è un ROLLING COMPLEX
If the code is a ROLLING COMPLEX

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 del WHY NUOVO
while holding down button 1 press and release button 2 four times on the NEW WHY

2 il led del WHY NUOVO lampeggia ogni 2 sec.
the LED of NEW WHY flashes every 2 sec.

3 premere il tasto da copiare del WHY VECCHIO
press the button to be copied on the OLD WHY

4 il led del WHY NUOVO lampeggia veloce
the LED of NEW WHY flashes quickly

5 premere il tasto del WHY NUOVO dove si vuole memorizzare il codice
press the button of NEW WHY where you want to save the code

6

CODICE FISSO / FIX CODE
FUNZIONAMENTO DIRETTO
DIRECT FUNCTIONING

ROLLING SIMPLE
PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE

TECNOLOGIA WHY SYNC
WHY SYNC TECHNOLOGY

AGIRE IN RICEVENTE
ACT ON THE RECEIVER

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 del WHY NUOVO
while holding down button 1 press and release button 2 four times on the NEW WHY

2 il led del WHY NUOVO lampeggia ogni 2 sec.
the LED of NEW WHY flashes every 2 sec.

3 premere il tasto da copiare del WHY VECCHIO
press the button to be copied on the OLD WHY

4 il led del WHY NUOVO emette un doppio lampeggio ogni sec.
the LED of NEW WHY emits a double flash every sec.

5 premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del WHY VECCHIO e rilasciarli quando il led inizia a lampeggiare
press at the same time 1 and 2 buttons of the OLD WHY and release them when LED starts flashing

6 mentre il led del WHY VECCHIO lampeggia premere il tasto da copiare
during OLD WHY LED flashes press the button to be copied

7 il led del WHY NUOVO lampeggia veloce
the NEW WHY LED flashes quickly

8 premere il tasto del WHY NUOVO dove si vuole memorizzare il codice
press the button of NEW WHY where you want to save the code

9

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE

TECNOLOGIA WHY SYNC
WHY SYNC TECHNOLOGY

FUNZIONAMENTO DIRETTO
DIRECT FUNCTIONING

AGIRE IN RICEVENTE
ACT ON THE RECEIVER

Prodotto e distribuito da Sice Tech Srl
Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS)
www.sicetech.it - www.why-evo.com

Frequenza da 433,12 a 434,72 MHz (potenza emessa: 14dbm ERP)
Frequenza da 868,05 a 868,55 MHz (potenza emessa: 14dBm ERP)

Il fabbricante Sice Tech Srl dichiara che:

• Il radiodomando WHY EVO MINI opera sulle frequenze da 433,12 a 434,72 MHz e da 868,05 a 868,55 MHz ed è conforme alla direttiva 2014/53/UE (RED).

DEMOLIZIONE

ATTENZIONE PERICOLO D'ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON ALTRA DI TIPO ERRATO

Avvalersi esclusivamente di personale qualificato. L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Nel caso di demolizione del sistema, non esistono particolari pericoli o rischi derivanti dai componenti stessi. È opportuno, in caso di recupero dei materiali, che vengano separati per tipologia (parti elettriche - rame - alluminio - plastica - ecc.). Per lo smaltimento della batteria, riferirsi alla normativa vigente.

Produced and distributed by Sice Tech Srl
Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS)
www.sicetech.it - www.why-evo.com

Frequency from 433,12 to 434,72 MHz (emitted power: 14dbm ERP)
Frequency from 868,05 to 868,55 MHz (emitted power: 14dbm ERP)

Sice Tech Srl declares:

• The WHY EVO MINI remote control works from 433,12 to 434,72 Mhz and from 868,05 to 868,55 MHz; it accomplishes with 2014/53/UE (RED) legislation.

DEMOLITION

CAUTION: EXPLOSION DANGER IF THE BATTERY IS REPLACED BY A WRONG ONE

Take advantage only of professional staff.

Materials must be disposed in conformity with the current regulations. In case of demolition system, it does not exist any particular risks or dangers.

In case of recovered materials, is it suitable that those are separated by type (electrical components, copper, aluminium, plastic etc.). For battery demolition, refer to the current regulations.

LISTA COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY LIST WHY EVO MINI

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4	ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	ROPER NEO
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	FAAC TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	ROPER GO ROPER, GO MINI ROPER
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	SABUTOM BROOVER, BROSTAR
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4	FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4	SEA HEAD 433, HEAD 868, SMART DUAL COPY
APERIO GO, GO PRO, GO MINI	GENIUS AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC	SEAV BE HAPPY RS, BE SMART
APERTO (Sommer) 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	GENIUS BRAVO, ECHO	SECULUX NEO
APRIMATIC TR, TM4, TXM	GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO	SILVELOX MHz 2007, QUARZ SAW
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253	JCM NEO, TWIN	SIMINOR CVXNL, MITTO
BALLAN FM400, FM400E	JCM GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI	SIMINOR SIM433
BENINCA TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO, QV, HAPPY VA, TO.GO, VA	KBLUE ETH-TEL01	SOMMER 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
BENINCA IO	KING GATES CLIPPER, STYLO	STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GIBLI, MURALE, KLEIO	KLING KUA, KUA E, KUA S	TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
CARDIN TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	LABEL SPYCO	TELCOMA FM400E, FM400
CASALI GENIUS/CASALI A252RC	LIFE FIDO	TOR LIFT TORMIT4
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, JA5477, 1A6487, 1328372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	MHOUSE TX3, TX4, GTX4	V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	MOOVO MT4G	VDS ECO-R, TRQ P
CLEMSA Attenzione! Codice Fisso MASTERCOD MV	NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	
DASPI ZERO RC	NORMSTHAL RCU 2/4 K, EA 433 2/4 K	
DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN	NORTON NEO, TXCD	
DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN	NORTON GO NORTON, GO MINI NORTON	
DOORHAN TRANSMITTER 4	NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522	
DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO	O&O TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	
ECOSTAR RSC, RSE, RSZ	PRATEL MTE, MPSTLE, MPSTPE2, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	
	PUJOL TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
	RIB LITHIO	

TECNOLOGIA WHY SYNC
WHY SYNC TECHNOLOGY

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando WHY EVO MINI fino a quando il led inizierà a lampeggiare. Attendere la fine del lampeggio.

Near to the automation and before using the original remote control, press and hold pressed the WHY EVO MINI button till the LED starts to flash. Waiting for the end of flashing.

AGIRE IN RICEVENTE
ACT ON THE RECEIVER

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando WHY EVO MINI.

Near to the automation and before using the original remote control, press and release the PRG or PGM button present in receiver, then press button of WHY EVO MINI remote controls.

FUNZIONAMENTO DIRETTO
DIRECT FUNCTIONING

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY EVO MINI 4/5 volte.

Near to the automation and before using the original remote control, press button for 4/5 times of WHY EVO MINI remote control.