

Programmierungsanleitung

REMOCON RMC168SL



Programmierung des neuen Handsenders

1. Platzieren sie den neuen Handsender neben einen bereits programmierten Handsender, im Abstand von 2-3 cm.
2. Drücken Sie gleichzeitig auf zwei Tasten des neuen Handsenders, darunter auch die Taste die programmiert werden soll, bis die Diode des neuen Senders 4 Mal blinkt.
3. Halten Sie die Taste, die programmiert werden soll, weiterhin gedrückt und lassen Sie die andere Taste los.
4. Drücken Sie nun, auf dem bereits programmierten Sender, die Taste die kopiert werden soll bis die Diode 3 Mal blinkt. Lassen Sie alle Tasten los.
5. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.