

Programmierungsanleitung

STAGNOLI ZEUS



Programmierung Ihres neuen Handsenders

1. Stellen Sie beide Handsender zusammen dass sie sich berühren.
2. Drücken Sie auf dem neuen Handsender die Taste die Sie programmieren wollen und halten Sie die fest. Die Diode auf dem neuen Handsender fängt zu blinken an.
3. Drücken Sie auf dem alten Handsender die Taste wessen Funktionalität Sie kopieren möchten.
4. Die Diode auf dem neuen Handsender blinkt lange und dann erlischt.
5. Lassen Sie beide Tasten los.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.