


## Barrière photoélectrique de sécurité LIGI-07



## Code de commande LIGI - Barrière photoélectrique de sécurité

**LIGI-07-P01-T01-A-54-2430-F05-C03-S015**

Désignation

Forme du boîtier

07 = Profilé en aluminium  
12x15mm

Variantes de sortie

OSE = signal alternatif

P01 = PNP/commutation positive, commutation claire (configuration recommandée)

P02 = PNP/commutation positive, commutation sombre

N01 = NPN/commutation négative, commutation claire (configuration recommandée)

N02 = NPN/commutation négative, commutation sombre

R01 = commutation claire

R02 = commutation sombre

R03 = commutation claire/sombre

Test

T00 = sans, activation du mode d'ajustement uniquement

T01 = résistance pull-down, test = niveau logique bas ou ouvert

T02 = résistance pull-down, test = niveau logique haut

T03 = résistance pull-up, test = niveau logique bas

T04 = résistance pull-up, test = niveau logique haut ou ouvert

T05 = ouvert en fonctionnement normal, test = niveau logique bas ou haut

Géométrie des faisceaux

A = continu → capacité de détection de 50 mm

C = jusqu'à 300 mm de hauteur → capacité de détection de 50 mm

à partir de 300 mm de hauteur → capacité de détection de 185 mm

Faisceaux lumineux actifs 12...54

Hauteur du champ de protection actif

en mm (la barrière photoélectrique est plus longue)

F = fonction

00 = avec fonction blanking

01 = sans fonction blanking

05 = avec ou sans fonction blanking (selectionnable)

07 = selon spécifications client

C = longueur de câble/fiche

03 = connecteur pigtail avec fiche M8, 6 pôles

S = exécution spéciale

000 = exécution standard

XXX = exécution spécifique au client sans  
différence fonctionnelle,  
p. ex. : couleur, logo, etc.

## Explication des symboles



Une recommandation pour une démarche optimale.



Danger de mort en cas de non-respect.

---

## Consignes de sécurité



- Les consignes de sécurité de ce mode d'emploi doivent impérativement être observées.
- Le montage et le raccordement électrique ne doivent être réalisés que par du personnel qualifié.
- La barrière photoélectrique de sécurité répond aux exigences de la catégorie 2 et du niveau de performance PL = d de la norme EN 13849-1 et doit être intégrée de manière sûre dans le processus d'exécution pour assurer une fonction de protection correcte conformément aux prescriptions et normes en vigueur.
- Conformément à la norme EN 12978, la barrière photoélectrique de sécurité convient à tous les types de portes, à l'exception des portes d'écluse ou de bassin, des portes d'ascenseur, des portes de véhicule, des portes servant principalement au confinement des animaux, des rideaux de théâtre, des barrières de passages à niveau, des barrières destinées à l'usage exclusif des véhicules et des machines dangereuses qui ne sont pas des portes.
- Lors du montage, de l'installation et de la mise en service, veiller à ce que la barrière photoélectrique ne puisse être influencée par d'autres barrières photoélectriques ou sources lumineuses infrarouges.
- Lors du montage, de l'installation, de la mise en service, de la maintenance et de la réparation, les normes et prescriptions en vigueur doivent être respectées, en particulier la norme EN 12453 (Sécurité à l'utilisation des portes motorisées).
- Lors du raccordement de dispositifs de protection à des portes motorisées ou à des portes, il faut veiller à respecter la norme EN 12978.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dus à des erreurs de commande et de raccordement, au non-respect du mode d'emploi ou à l'absence de maintenance et/ou d'entretien, et rappelle une nouvelle fois par la présente les situations potentiellement dangereuses pouvant en résulter.
- Malgré la conformité aux normes harmonisées, il n'est pas possible de prévoir tous les dangers potentiels. Par conséquent, les personnes ne doivent se tenir dans la zone de danger que lorsque cela s'avère nécessaire.

## Utilisation



La barrière photoélectrique de sécurité (LIGI), composée d'un émetteur et d'un récepteur, convient à tous les types de portes automatisés d'une largeur minimale de 1,6 m. Les exigences de sécurité des normes EN 12978, EN 12445 et EN 12453 sont ainsi respectées. La vitesse de fermeture de la porte doit être sélectionnée de manière à respecter les valeurs limites de force selon la norme EN 12453. Seuls des objets mesurant 5 mm de plus que la distance entre les faisceaux peuvent être détectés.

---

## Montage, installation et mise en service



Le montage, l'installation et la mise en service de la barrière photoélectrique de sécurité ne doivent être effectués que par du personnel qualifié en suivant les consignes du fabricant de la porte. De plus, les indications du présent mode d'emploi doivent être observées. Les modifications du système optique ou du boîtier et le fonctionnement dans des conditions d'environnement non prévues ne sont pas autorisés et entraînent la perte de la garantie de conformité CE.

Lors de l'installation des variantes PNP/NPN et dans le cas de la variante en relais, il faut veiller à ce que la commande de la porte vérifie une fois par cycle les variantes de barrière photoélectrique au moyen de l'entrée de test. Pour cela, la commande doit piloter l'entrée de test de l'émetteur pendant au moins 100 ms et surveiller le comportement de réponse au niveau de la sortie du récepteur. Lorsque le comportement temporel satisfait aux caractéristiques techniques, le test est réussi. Un test par coupure brève de la tension d'alimentation n'est pas approprié.

Les barrières photoélectriques de sécurité sont conçues de telle sorte que la lumière du soleil, de lampes halogènes ou de lampes fluorescentes (voir CEI 61496-2) n'entraîne pas d'erreurs de commutation.

Dans de rares cas, il se peut que d'autres barrières photoélectriques ou d'autres sources de lumière infrarouge provoquent des commutations indésirables. Pour éviter cela, les sources lumineuses perturbatrices doivent être neutralisées, par ex. en les éteignant, en les atténuant ou en les éloignant.



Lorsque deux barrières photoélectriques (devant et derrière la porte) sont utilisées pour protéger une porte, la distance entre les barrières et la porte doit être suffisamment faible pour que personne ne puisse se tenir entre les champs de protection activés et la porte sans être détecté. Pour cette application, les deux émetteurs de barrière photoélectrique doivent être montés sur les côtés opposés de la porte.

## Montage, installation et mise en service

En outre, seule une barrière photoélectrique peut être montée dans les guides de rail de la porte. La fonction logicielle « effacement des faisceaux » dans la barrière photoélectrique empêche dans ce cas une détection par la porte.

Lors du montage, la barrière photoélectrique doit être placée sur un support solide. Il faut veiller à ce que le sol soit suffisamment plat pour que le fonctionnement du capteur soit assuré à tous les endroits.

Les composants optiques (émetteurs, récepteurs, LED d'affichage) ne doivent pas être recouverts.

Le choix de la méthode de protection doit être basé sur une évaluation des dangers selon la directive sur les machines.

Après le montage de la barrière photoélectrique, son orientation peut être optimisée. Lorsque l'entrée de test de la barrière photoélectrique est activée pendant plus de 15 s, la barrière photoélectrique passe en mode d'ajustement. Le mode d'ajustement permet d'optimiser la réserve de signal par une rotation mutuelle de l'émetteur LIGI et du récepteur LIGI.

Lorsque la réserve de signal est inférieure à 2, la LED verte du récepteur clignote dans ce mode. Lorsque la réserve de signal est supérieure à 2, la LED verte est toujours allumée et la LED rouge du récepteur clignote, à une fréquence qui augmente en même temps que la réserve de signal. Pour un fonctionnement sans souci, tolérant également un certain encrassement, la réserve de signal doit être supérieure ou égale à 2.

Dès que l'entrée de test est désactivée pendant une courte durée, la barrière photoélectrique repasse en mode normal.



Une fois le montage et l'optimisation de l'ajustement faits, veillez à rallumer le barrière photoélectrique avant d'en contrôler les fonctions. Après chaque allumage, l'émetteur se règle sur le courant d'émission optimal.

## Raccordement électrique :



Il s'effectue selon la variante conformément au schéma de branchement fourni.

Attention : La ligne Sync (fil blanc) est une connexion interne entre l'émetteur et le récepteur qui ne doit pas être raccordée dans la commande !

## Mode d'ajustement :

Ce mode permet l'orientation optimale du LIGI grâce à une fréquence de clignotement variable des LED d'affichage sur le récepteur.

## Signalisations d'erreur :

Le LIGI dispose d'un système de diagnostic interne indiquant les erreurs à l'aide d'un code LED en fonction du type de défaut. En cas d'erreur, le LIGI se met en état de sécurité et la porte peut uniquement être utilisée en mode « homme mort ».

## Mode de service

### Légende

- LED allumée
- ★ LED clignotante
- ⊗ LED éteinte




Émetteur	
Tension d'alimentation = OK Fonction blanking = éteinte	● ⊗
Tension d'alimentation = OK Fonction blanking = allumée	● ●
Test (les LED clignotent chacune à leur tour)	<span style="color: green;">★</span> ⊗ <span style="color: green;">★</span> ⊗ <span style="color: yellow;">★</span> ⊗ <span style="color: yellow;">★</span> ⊗




Récepteur	
Champ de protection dégagé	● ⊗
Champ de protection interrompu	⊗ ●
Test (les LED clignotent chacune à leur tour)	<span style="color: green;">★</span> ⊗ <span style="color: green;">★</span> ⊗ <span style="color: red;">★</span> ⊗ <span style="color: red;">★</span> ⊗

Fonction blanking = effacement des faisceaux

## Mode d'ajustement

Le mode d'ajustement permet d'afficher la réserve de signal disponible



Émetteur		
Mode d'ajustement (les LED clignotent chacune à leur tour)		
Récepteur		
Réserve de signal inférieure à 2		La LED verte clignote
Réserve de signal supérieure à 2		La fréquence de clignotement de la LED rouge augmente en même temps que la réserve de signal

Pour accéder au mode d'ajustement, l'entrée de test ou d'ajustement doit être activée pendant au moins 15 s et pendant toute la durée de l'ajustement.

La rotation de l'émetteur et du récepteur fait augmenter ou diminuer le niveau de réception. Plus le niveau augmente, plus la LED rouge clignote rapidement.

Quand la fréquence de clignotement maximale est atteinte, la barrière photoélectrique est orientée de manière optimale et peut être fixée.


Pour les variantes de sortie PNP, NPN ou relais, l'entrée de test doit maintenant être déconnectée du potentiel fixe et raccordée à l'entrée de test de la commande.

Pour les variantes de sortie OSE, l'entrée de test (exécution T00) est nécessaire uniquement pour l'ajustement. Pour le fonctionnement normal, raccorder à 0 V/GND.

## Mode d'erreur

### Légende

- LED allumée
- ★ LED clignotante
- ⊗ LED éteinte



	Émetteur	Mode d'erreur	Récepteur	
Aucune tension d'alimentation	⊗ ⊗		⊗ ⊗	Contrôler la tension d'alimentation
Polarité du récepteur inversée	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ★ ★ ★ ⊗	La LED jaune clignote 3x, longue pause	⊗ ⊗	Contrôler la tension de service du récepteur
Court-circuit en sortie		La LED rouge clignote 2x, longue pause	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ★ ★ ⊗ ⊗	Contrôler : ligne de sortie, surcharge, mauvais branchement, ligne défectueuse, sortie de la barrière photoélectrique défectueuse
Erreur dans la ligne Sync	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ★ ★ ★ ⊗	La LED jaune clignote 3x, longue pause	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ★ ★ ★ ⊗	Contrôler la ligne Sync (blanc) doit uniquement être raccordée entre l'émetteur et le récepteur
Erreur interne de l'appareil	★ ⊗ ★ ⊗ ★ ⊗ ★ ⊗	Toutes les LED clignotent	★ ⊗ ★ ⊗ ★ ⊗ ★ ⊗	Changer la barrière photoélectrique



## Réglage du faisceau lumineux

Variantes de montage	Remarque	Raccordement de l'émetteur
Montage dans les guides de rail de la porte (avec fonction blanking)	Les interruptions du faisceau lumineux engendrées par la porte ne sont pas détectées.	marron - 10..30 V CC bleu - 0 V/GND
Montage devant la porte porte standard (sans fonction blanking)	La porte et le sol présentent une surface matte.	marron - 0 V/GND bleu - 10..30 V CC
Montage devant la porte portes critiques ; sols critiques (sans fonction blanking)	Points critiques : La porte présente, dans son intégralité ou en grande partie, des surfaces fortement réfléchissantes.  Il est possible d'obtenir une sécurité de fonctionnement accrue en programmant les signaux lorsque la porte est ouverte (voir descriptions ci-après).	marron - 0 V/GND bleu - 10..30 V CC

### Étapes de montage (portes et sols critiques / sans fonction blanking) :

Afin de bénéficier d'une sécurité de fonctionnement accrue lors du montage devant la porte, les signaux de réception (valeurs de référence) de la barrière photoélectrique doivent être programmés lorsque la porte est ouverte et le champ de protection dégagé .

- La LIGI doit être montée conformément au mode d'emploi, c'est-à-dire que l'émetteur doit être connecté comme indiqué dans le tableau ci-dessus (dernière colonne).
- **Si la porte est ouverte et que le champ de protection est dégagé, la liaison synchrone entre l'émetteur et le récepteur doit être connectée/shuntée au courant 10..30 V CC à l'aide d'un court fil métallique pendant une durée très brève (moins de 1 s). Tout le reste se fait à présent automatiquement.**
- Si l'étape précédente a été réalisée correctement, la LED verte du récepteur reste allumée et la LED rouge clignote. Les valeurs de référence sont à présent programmées. Pendant ce temps, le champ de protection doit rester dégagé. Après un délai de 10 s, le processus de programmation est terminé et la LED rouge s'éteint.

## Installation et mise en service lors du réglage de la luminosité

### Légende

- LED allumée
- ★ LED clignotante
- ⊗ LED éteinte



Récepteur	
Champ de protection dégagé	<span style="color: green;">●</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span>
Phase de programmation après la connexion de 1 seconde	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> pendant <span style="color: red;">★</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="color: red;">★</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="color: red;">★</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="color: red;">★</span> pendant 10 s
Phase de programmation terminée	<span style="color: green;">●</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span>

### Informations supplémentaires :

- Si une erreur s'est produite pendant le processus de programmation (par ex. une interruption involontaire du faisceau lumineux ou une modification ultérieure du réglage), le processus de programmation peut être répété aussi souvent que nécessaire.
- Si la liaison synchrone entre l'émetteur et le récepteur est connectée au courant 10..30 V CC pendant plus de 15 s et moins de 25 s, toutes les valeurs de référence du processus de programmation en cours sont supprimées et les valeurs d'usine sont rétablies. Une fois la connexion décrite interrompue, la LED verte et la LED rouge du récepteur s'allument pendant 2 s ; ceci confirme que les valeurs de référence ont bien été supprimées. Ce réglage est généralement utilisé pour faire fonctionner la barrière photoélectrique dans des conditions ambiantes non critiques.

Récepteur	
Liaison synchrone pendant 15 s à 25 s avec un courant de 10..30 V CC.	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="color: red;">★</span> <span style="color: red;">★</span> <span style="color: red;">★</span> <span style="color: red;">★</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span> <span style="color: red;">★</span> <span style="color: red;">★</span> <span style="color: red;">★</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">⊗</span>
Interrompre la liaison synchrone.	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span> pendant 2 s


## Contrôle

Après le montage, le fonctionnement de la barrière photoélectrique doit être vérifié comme suit.

1. Une barre de contrôle d'un diamètre de 50 mm doit être détectée en continu dans une plage de 0 mm à 300 mm au-dessus du sol.
2. Un corps de contrôle avec une longueur d'arête de 200 mm doit être détecté en continu dans une plage de 0 mm à 2 500 mm au-dessus du sol. Lors de ce contrôle, le corps de contrôle doit être déplacé de bas en haut.

Vue de dessus :

Porte et disposition recommandée de la barrière lumineuse avec E = émetteur et R = récepteur



**Figure 1**  
Sans fonction effacement des faisceaux

**Figure 2**  
Avec fonction effacement des faisceaux  
(fonction Blanking)

## Maintenance et entretien

La barrière photoélectrique de sécurité ne contient aucune pièce d'usure ayant besoin de maintenance.



Les ouvertures d'entrée et de sortie de lumière doivent être nettoyées régulièrement en fonction de l'encrassement réel. Pour ce faire, utiliser, un chiffon avec de l'eau savonneuse ou un jet d'eau. Il est interdit d'utiliser des nettoyeurs haute pression, des produits abrasifs et des solvants organiques.

L'orientation correcte de la barrière photoélectrique doit être contrôlée régulièrement. Si nécessaire, l'orientation doit être ajustée. Vérifier régulièrement l'absence de dommages sur le boîtier de la barrière photoélectrique, les surfaces optiques, la fiche et le câble de raccordement. Si une pièce présente des dommages importants, elle doit être remplacée.

La capacité de détection doit également être contrôlée régulièrement en suivant la description de la page 11.



Lorsque des barrières photoélectriques de sécurité sont remplacées, elles doivent l'être par des barrières photoélectriques identiques ou d'autres barrières photoélectriques de sécurité agréées par le fabricant de la porte pour être utilisées avec celui-ci.

L'émetteur et le récepteur d'une barrière photoélectrique doivent toujours être remplacés ensemble, afin qu'ils présentent obligatoirement la même version de matériel et de logiciel.

Les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié uniquement.

## Variantes d'exécution

Nombre de capteurs : Variantes d'exécution avec 12 à 54 capteurs

Raccordement :

Câbles de raccordement 5 m et 15 m, la longueur totale ne doit pas dépasser 25 m

Fiche de raccordement Connecteur pigtail avec fiche M8, 6 pôles, L = 130 mm

Fonction blanking :

L'interruption continue à partir du faisceau lumineux le plus haut jusqu'au faisceau lumineux le plus bas n'entraîne pas de détection, car cette situation est interprétée comme une fermeture de la porte.

## Caractéristiques techniques

Paramètres de sécurité	ESPE de type 2 selon CEI 61496-2 $MTTF_D > 100$ ans ; $DC_{AVG} > 99$ % catégorie 2 ; PL d (PFH = $7,33 \cdot 10^{-9}$ 1/h) selon EN 61508-2 ; Catégorie 2 pour LIGI-xx-Nxx, LIGI-xx-Pxx et LIGI-xx-Rxx uniquement avec une commande externe appropriée à des fins de test
Portée opérationnelle	1,6...10 m
Tension nominale	24 V CC -58 % +25 % (10...30 V CC)
Courant absorbé	Émetteur : 30 mA env. (24 V CC) Récepteur : 20 mA env. (24 V CC)
Puissance absorbée	1,2 W env.
Hauteur du champ de protection	max. 2 520 mm (en fonction du nombre de capteurs optiques)
Nombre de capteurs	max. 54
Type de lumière	Modulée infrarouge
Type de commutation :	Commutation à l'allumage, c.-à-d. que ce qui suit s'appli- que en cas de champ de protection dégagé : Sortie OSE = signal alternatif (950 Hz env.) Sortie PNP = niveau logique haut Sortie NPN = niveau logique bas Relais statique = faible valeur ohmique
Angle d'ouverture	$\pm 5^\circ$ env.
Capacité de détection	0...300 mm, objet de détection $\geq 50$ mm (variante C) 300...2 520 mm, objet de détection $\geq$ distance entre les faisceaux + 5 mm
Fonction blanking	Vitesses max. de la porte : (variante A ; listeau de finition > 100 mm) $\rightarrow 1,1$ m/s (variante A ; listeau de finition > 125 mm) $\rightarrow 1,3$ m/s (variante C ; listeau de finition > 185 mm) $\rightarrow 0,5$ m/s
Sortie OSE	950 Hz env., signal alternatif, 4 V 20 mA, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, 100 nF max., courant de fuite de 30 $\mu$ A max., pull-down 220 $\Omega$ intégré
Sortie PNP	100 mA, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, 220 nF max., courant de fuite de 350 $\mu$ A max., pull-down 10 $\Omega$ ...4 k 7 (plage de valeurs recommandée) doit exister
Sortie NPN	100 mA, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, 220 nF max., courant de fuite de 150 $\mu$ A max., pull-up 10 $\Omega$ ...4 k 7 (plage de valeurs recommandée) doit exister
Sortie SSR	100 mA, protégée contre les courts-circuits, 220 nF max., 30 V CC max., 21 V CA max., relais statique R on < 35 $\Omega$ , courant de fuite < 100 $\mu$ A

## Caractéristiques techniques

Protection contre la lumière parasite	$\geq 100$ klux
Matériau du boîtier	Profilé en aluminium entièrement scellé avec de la résine époxy 2K
Raccordement	Fiche M8 pigtail 6 pôles, L = 130 mm
Degré de protection	IP67 selon EN 60529
Température de service	-20...+60 °C
Température de stockage	-30...+70 °C
Humidité de l'air	95 % max.
Poids	1 860 g env.
Dimensions	2555x12x15mm (L x l x H) (Longueur valable pour une hauteur de champ de protection de max. 2 430 mm)

## Entrée de test

Variante	Fonctionnement normal	Test/ajustement	Circuit d'entrée interne
T00	< 2 V	> 7 V	Résistance pull-down 10 k $\Omega$ à 0 V
T01	> 7 V	< 2 V	Résistance pull-down 10 k $\Omega$ à 0 V
T02	< 2 V	> 7 V	Résistance pull-down 10 k $\Omega$ à 0 V
T03	> 7 V	< 2 V	Résistance pull-up 10 k $\Omega$ à 24 V
T04	< 2 V	> 7 V	Résistance pull-up 10 k $\Omega$ à 24 V
T05	offen	0 V...4 V ou > tension d'alimentation - 4 V	

## Test

Réaction de la sortie après l'activation de l'entrée de test en cas de champ de protection dégagé

Variante	Réaction de la sortie
P01	Après 100 ms max., passage du niveau logique haut au niveau logique bas
N01	Après 100 ms max., passage du niveau logique bas au niveau logique haut
OSE	Cette variante n'est pas testée.
Relais statique SSR	Après 100 ms max., commutation de faible valeur ohmique (< 35 $\Omega$ ) à forte valeur ohmique (commutation claire)


## Caractéristiques techniques

Réaction de la sortie après la désactivation de l'entrée de test en cas de champ de protection dégagé


Variante	Réaction de la sortie
P01	Après 100 ms max., passage du niveau logique bas au niveau logique haut
N01	Après 100 ms max., passage du niveau logique haut au niveau logique bas
OSE	Cette variante n'est pas testée.
Relais statique SSR	Après 100 ms max., commutation de forte valeur ohmique à faible valeur ohmique ( $< 35 \Omega$ ) (commutation claire)

Temps de commutation	Definition
$t$ (marche) $\leq 100$ ms	Interruption des faisceaux lumineux
$t$ (arrêt) $\leq 800$ ms	Champ de protection en cours de dégagement

## Affectation des connexions de la sortie OSE




## Affectation des connexions de la sortie SSR (R01)





## Affectation des connexions des entrées de test T00, T01 et T02




T00 → Ajustement = Niveau logique haut ou commutateur fermé

T01 → Test = Niveau logique bas ou commutateur ouvert

T02 Test = Niveau logique haut ou commutateur fermé


## Affectation des connexions des entrées de test T03 et T04



T03 → Test = Niveau logique bas ou commutateur fermé

T04 → Test = Niveau logique haut ou commutateur ouvert






## Affectation des connexions de la sortie de test T05



# Répartition des capteurs

## Variante A

## Variante C



# EG-Konformitätserklärung EC Declaration of conformity



Wir als Hersteller und Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

We, the manufacturer and authorized representative to compile the technical documents:

**Witt Sensoric GmbH, Ernst-Lau-Str. 12, 12489 Berlin, Germany**

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass folgende Produkte:

hereby declare under our sole responsibility, that following products:

**Lichtgitter LIGI mit den folgenden Bezeichnungen**

**Light curtain LIGI with the following designation**

Name	Geh.	Ausg.	Test	Strahl-typ	Kanal-anzahl	Schutzfeld-höhe	Torfunktion mit / ohne	Kabel	Sonder-ausf.
LIGI	01 07 08 10	OSE	T00	A C F K	11..70	495..2520mm	F00 F01 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10	C00 C01 C02 C03	Sxxx
		P01	T01 T02 T03 T04 T05						
		P02							
		P03							
		N01							
		N02							
		N03							
		R01							
		R02							
		R03							

allen einschlägigen Anforderungen der folgenden EG-Richtlinien entsprechen:

fulfill all relevant requirements of the following EC directives:

**RoHS-Richtlinie 2011/65/EU**  
**EMV-Richtlinie 2014/30/EU**  
**Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**

**RoHS Directive 2011/65/EU**  
**EMC Directive 2014/30/EU**  
**Machinery Directive 2006/42/EC**

Folgende Normen oder Teile dieser Normen wurden angewendet:

Following standards or parts of these were applied:

EN 12978	Schutzeinrichtungen für kraftbetätigte Türen und Tore	Safety devices for power operated doors and gates
EN ISO 13849 Cat. 2, PL-d	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen	Safety of machinery - Safety-related parts of control systems
IEC 61496-2 Typ 2	Sicherheit von Maschinen – Berührungsslos wirkende Schutzeinrichtungen	Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment
EN 61000-6-3	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-3: Fachgrundnormen – Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
EN 61000-6-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-2: Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Industriebereiche	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments

Berlin, 06.03.2018

Jörg Brech  
Geschäftsführer / Managing Director

Witt Sensoric GmbH  
Ernst-Lau-Straße 12  
D - 12489 Berlin  
Tel.: 030 - 75 44 94 - 0  
Fax: 030 - 75 44 94 - 11







Didier Dutkiewicz  
représentant commercial  
Witt Sensoric GmbH  
Team France  
Tél.: +33 (0) 2 32 61 43 13  
Fax: +33 (0) 2 32 61 43 15  
france@witt-sensoric.de

Usine - Siège Social  
Witt Sensoric GmbH  
Ernst-Lau-Straße 12  
12489 Berlin, Germany  
[www.witt-sensoric.de](http://www.witt-sensoric.de)  
Tel.: +49 (0)30 75 44 94 - 0  
Fax: +49 (0)30 75 44 94 - 11  
info@witt-sensoric.de

Witt Sensoric GmbH Stand 04/2018